

シートカバー

ACF-354 ACF-454 特定便座用

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき 誠にありがとうございました。

ご使用前にこのしおりをよくお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

脱明器に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適正な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

適用便座

●普通使座



●シャワートイレ

シャワートイレM: G、M EG



■ 特長

- ・取り付けが簡単です。
- ・洗濯機で洗えます。
- ・トイレマット、スリッパなど統一感のあるコーディネートが楽しめます。
- ・抗菌糸を使用しておりますので雑菌の繁殖を防ぎます。 (繊維製品衛生加工協議会承認のSEKマーク付きです。)

■ 品質表示

表糸 アクリル100%

襄糸 ナイロン80%


ポリウレタン20%

■ 洗濯上の注意

- ・ぬるま湯で中性洗剤または、粉せっけんを使用してください。
- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・日陰干しにしてください。
- ・他の洗濯物と分けて洗ってください。

■ 取り扱い上の注意

- ・お洗濯をされるときは中芯パイプをパイプ取り出し穴から引き出してから行ってください。
- ・薬品を使って便器の掃除をする場合はカバーをはずしてから行ってください。




・ベーシックタイプ (ACF-354)

アイボリー(U91)、ピンク(P71)、ブルー(B81)、グリーン(G71)

・高級タイプ (ACF-454) アイボリー (RP:バラ柄対応) グレー(TN:チューリップ柄対応) ブルー (MB:マーガレット柄対応)


■ シートカバーの取り付け方






便座をもち上げ、ゴムひもがヒンジ側になるように してシートカバーのパイプ部を便座の裏側から穴に 沿わせます。

(2)



レースゴム部を便座の穴から表側に引き出して、手 前の方からつつんでください。


3



便座全体をつつんだら、裏側のゴムひもをホックに とめ全体を押し下げてください。 次に便座を45°くらいに傾けて、後部のゴムひもを 便座と便フタの間から裏側へ通してください。


4

特定便座 (CF-86AK、86AL、87AE)の場合




裏側へまわしたゴムひもを裏側のゴムひも縫いつけ部のホックにとめ、シートカバーが便座にフィットするよう整えてできあがりです。

シャワートイレMI、MIの場合



裏側へまわしたゴムひもをシートカバー下部両脇の ホックにとめ、シートカバーが便座にフィットする よう養えてできあがりです。シートカバーの中央部 がだぶつくと温風の向きがかわりますのでご注意く ださい。



フタカバー

品番	品名	対 応 便 座		
ACF-441	フタカバー (前 調便座用)	CF-5AK、5AE、6AK、6AE(普通前割) 9AK、26AK(普通前丸) 8SAK(カスカロタイプ領房)		
ACF-343 443	フタカパー (ロングタイプ)	シャワートイレロ「、DII、MI、MI、シリーズ シャワートイレ700、400、300、100、CII、EII シリーズ CF-17AL、17AS、16AS、16AS(環 房) 17ASG(カスカロタイプ 環 房) 86AK、86AL(カスカGタイプ 管 浪、慶房)、87AE(アメージュ(NS)便器) IM洋視便器、IMシャワートイレ / コンティス、シャワートイレ		
ACF-344 444	フタカバー (ショートタイプ)	シャワートイレ600、500、200、Hf . FIIシリーズ アメージュ (NS) シャワートイレ、ペーシアシャワートイレ CF-20AL、AS (脱臭環房)		
ACF-445	フタカバー (シャウートイレJ用)	シャワートイレJシリーズ		

他にトイレマット、ベーバーボルダー、スリッパ、タオル等ご用意しております。

宅配サービス<フリーダイアル>のご案内

INAXメンテナンスでは、当カタログ商品の宅配サービスを実施しております。 全国どこからでも下記のフリーダイアルにて注文できます。どうぞお気軽にご利用ください。 (株)INAXメンテナンス0120-00-1794 (ご注文フリーダイアル) [受付時間]・・・・・9:00~17:00(土曜・日曜・祝白を除く)

- ■お電話では、お名前、ご住所、お電話番号、お求めの商品についての商品名、品番、色番などをご連絡ください。
- **署お届けは、ご注文をいただいてから2週間以内に宅配にてお届けします。** ごくまれですが、諸条件により配達日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 職代金は、商品代に消費税相当額と送料を加算して、宅配業者にお支払いください。 (商品代が1万円以上の場合は送料は必要ありません。)
- **墨当社の不手際により、故障した商品やご注文と異なる商品が届いた場合の返品は、到着後10日以内** に**ご返送ください。**(送料は当社が負担します。)
- 最上記以外の返品につきましては、商品到着後10日以内にご返送ください。この場合、送料はお客様の負担となります。*お客様がお取り扱いの際の商品の汚れ、損傷など、また一度でもご使用された商品の返品・交換は、致しかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社INAXメンテナンス <本社>愛知県常滑市鯉江本町5-1

株式会社 INAX

本社 〒479 愛知県常滑市鯉江本町5-1 TEL:(0569)35-2700

Lig 011-271-1710	新信L21 03-3340-1700	松本 0899-31-5730	新油 025-228-1701
TA 0177-74-2345	千葉 043-222-1701	高松 0878-21-1782	金沢 0765-65-1701
u台 022-265-1710	横浜 045-242-9290	広島 082-227-1701	京都 075-231-1716
8山 0249-22-7503	松本 0263-36-7410	松江 0852-31-6038	奈良 0742-35-3894
k声 0292-27-1718	岐阜 068-276-1711	ЩД 08397-3-2424	大坂 06-539-3504
新 0273-25-1718	胂四 054-251-1701	福岡 092-471-1700	神戸 078-361-6680
19 19 19 19 19 19 19 19	名古屋 052-201-1715	無本 096-322-1894	岡山 086-220-0155
t s 048-651-1791	a 0592-26-1715	銀児島 0992-27-1755	徳島 0886-26-1703
8E 03-5250-6560			

P-353 (95043)